

Инструкции за употреба

EN

Инструкция за употреба на предпазни ръкавици и предпазители за ръце на CAPRA

обща употреба

СЕ категория 2, защита при среден риск от сериозно нараняване

Използване

Ръкавиците не трябва да се носят, когато има риск от заплитане в движещи се части на машини

Тази ръкавица е по-къса от стандартната дължина съгласно EN420 и

инча за да се увеличи максимално гъвкавостта при използване при монтажна работа и по-леки работни задачи.

Препоръчваме ръкавиците да бъдат тествани и проверени за повреди

преди употреба.

Отговорност на работодателя и потребителя е да анализират дали всяка ръкавица предпазва от рисковете, които могат да възникнат във всяка дадена работна ситуация.

Основни изисквания

Всички ръкавици CAPRA отговарят на регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 и стандарта EN ISO 21420:2020.

Декларация за съответствие за този продукт можете да намерите на нашия уебсайт:

capra.fi

Ръкавиците са предназначени да предпазват от следните рискове:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Защитни ръкавици срещу механични рискове

Знаците до пиктограмата, четири цифри и една или две букви, показват нивото на защита на ръкавицата. Колкото по-висока е стойността, толкова по-добър е резултатът. Пример 1234AB.

- 1) Устойчивост на износване: ниво на ефективност от 0 до 4
- 2) Защита от порязване, тест за удар: ниво на производителност 1 до 4.
- 3) Устойчивост на разкъсване: ниво на производителност 1 до 4.
- 4) Устойчивост на пробиване: ниво на производителност 1 до 4.

Маркировка за ръкавици

Резултатите от теста за всеки модел са отбелязани върху ръкавицата и/или върху опаковката, в нашия каталог и на нашите уеб страници.

Съхранение:

Съхранявайте ръкавиците на тъмно, хладно и сухо място в оригиналната им опаковка.

Механичните свойства на ръкавицата няма да бъдат засегнати, когато се съхранява правилно. Срокът на годност не може да бъде определен и зависи от предвидената употреба и условията на съхранение.

Изхвърляне:

Изхвърлете използваните ръкавици в съответствие с изискванията на всяка страна и/или регион.

Почистване/пране:

Постигнатите резултати от теста са гарантирани за нови и непрани ръкавици. Ефектът от прането върху защитните свойства на ръкавиците не е тестван, освен ако не е посочено друго.

Инструкции за пране: Следвайте посочените инструкции за пране. Ако няма указания за пране, измийте с мек сапун, изсушете на въздух.

Уебсайт: **Допълнителна информация може да бъде получена от cprg.fi**