

Upute za korištenje

EN

Upute za uporabu CAPRA zaštitnih rukavica i štitnika za ruke za opće uporabe

CE kategorija 2, zaštita kada postoji srednji rizik od ozbiljne ozljede

Korištenje

Rukavice se ne smiju nositi kada postoji opasnost od zapetljanja u pokretne dijelove strojeva

Ova rukavica je kraća od standardne duljine prema EN420 u

kako bi se maksimizirala fleksibilnost korištenja kod montažnih i lakših radnih zadataka.

Preporučamo da se rukavice testiraju i provjeri ima li oštećenja prije upotrebe.

Poslodavac je dužan zajedno s korisnikom analizirati štiti li svaka rukavica od rizika koji se mogu pojaviti u bilo kojoj radnoj situaciji.

Osnovni zahtjevi

Sve CAPRA rukavice odgovaraju PPE regulativi (EU) 2016/425 i standardu EN ISO 21420:2020.

Izjavu o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na našoj web stranici: capra.fi

Rukavice su dizajnirane za zaštitu od sljedećih rizika:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Zaštitne rukavice protiv mehaničkih rizika

Znakovi pored piktograma, četiri brojke i jedno ili dva slova, označavaju razinu zaštite rukavice. Što je veća vrijednost, to je bolji rezultat. Primjer 1234AB.

- 1) Otpornost na habanje: razina učinka 0 do 4
- 2) Zaštita od posjekotina, test udarca: razina učinka 1 do 4.
- 3) Otpornost na trganje: razina performansi 1 do 4.
- 4) Otpornost na probijanje: razina učinka 1 do 4.

Oznaka za rukavice

Rezultati testiranja za svaki model označeni su na rukavici i/ili na njezinom pakiranju, u našem katalogu i na našim web stranicama.

Skladištenje:

Čuvajte rukavice na tamnom, hladnom i suhom mjestu u originalnom pakiranju.

Mehanička svojstva rukavica neće biti oštećena ako se pravilno skladište. Rok trajanja se ne može odrediti i ovisi o namjeni i uvjetima skladištenja.

Raspolaganje:

Odložite korištene rukavice u skladu sa zahtjevima svake zemlje i/ili regije.

Čišćenje/pranje:

Postignuti rezultati testa zajamčeni su za nove i neoprane rukavice. Učinak pranja na zaštitna svojstva rukavica nije ispitana osim ako nije navedeno.

Upute za pranje: Slijedite navedene upute za pranje. Ako nisu navedene upute za pranje, operite blagim sapunom, osušite na zraku.

Web stranica: Dodatne informacije možete dobiti na capra.fi