

Návod k použití

EN

Návod k použití ochranných rukavic a chráničů paží CAPRA pro obecné použití

Kategorie CE 2, ochrana při středním riziku vážného zranění

Používání

Rukavice se nesmí nosit, pokud existuje riziko zapletení do pohyblivých částí strojů

Tato rukavice je kratší než standardní délka podle EN420 in

s cílem maximalizovat flexibilitu použití při montážních pracích a lehčích pracovních úkolech.

Doporučujeme rukavice otestovat a zkontrolovat, zda nejsou poškozeny před použitím.

Je odpovědností zaměstnavatele společně s uživatelem analyzovat, zda každá rukavice chrání před riziky, která se mohou objevit v jakékoli dané pracovní situaci.

Základní požadavky

Všechny rukavice CAPRA odpovídají nařízení OOP (EU) 2016/425 a normě EN ISO 21420:2020.

Prohlášení o shodě pro tento produkt lze nalézt na našich webových stránkách:

capra.fi

Rukavice jsou navrženy tak, aby chránily před následujícími riziky:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Znaky vedle piktogramu, čtyři čísla a jedno nebo dvě písmena, označují úroveň ochrany rukavice. Čím vyšší hodnota, tím lepší výsledek. Příklad 1234AB.

- 1) Odolnost proti oděru: výkonnostní úroveň 0 až 4
- 2) Ochrana proti proříznutí, test převratu: úroveň výkonu 1 až 4.
- 3) Odolnost proti roztržení: výkonnostní úroveň 1 až 4.
- 4) Odolnost proti proražení: úroveň výkonu 1 až 4.

Označení rukavic

Výsledky testů pro každý model jsou vyznačeny na rukavici a/nebo na jejím obalu, v našem katalogu a na našich webových stránkách.

Úložný prostor:

Skladujte rukavice na tmavém, chladném a suchém místě v původním obalu.

Mechanické vlastnosti rukavice nebudou při správném skladování ovlivněny. Skladovatelnost nelze určit a závisí na zamýšleném použití a podmínkách skladování.

Likvidace:

Použité rukavice zlikvidujte v souladu s požadavky každé země a/nebo regionu.

Čištění/mytí:

Dosažené výsledky testů jsou zaručeny u nových a nepraných rukavic. Vliv praní na ochranné vlastnosti rukavic nebyl testován, pokud není uvedeno jinak.

Pokyny pro praní: Dodržujte uvedené pokyny pro praní. Pokud nejsou uvedeny žádné pokyny pro praní, umyjte jemným mýdlem a vysušte na vzduchu.

Web: Další informace lze získat na capra.fi