

## Gebbruiksaanwijzing

NL

**Gebbruiksaanwijzing voor CAPRA's beschermende handschoenen en armbeschermers voor:**

**algemeen gebruik**

**CE categorie 2**, bescherming bij matig risico op ernstig letsel

**Gebruik**

De handschoenen mogen niet worden gedragen wanneer het risico bestaat dat ze verstrikt raken in bewegende delen van machines

**Deze handschoen is korter dan de standaard lengte volgens EN420** in

om de gebruiksflexibiliteit bij montagewerkzaamheden en lichtere werkzaamheden te maximaliseren.

**We raden aan om de handschoenen te laten testen en controleren op beschadigingen**

**voor gebruik.**

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om samen met de gebruiker te analyseren of elke handschoen beschermt tegen de risico's die zich in een bepaalde werksituatie kunnen voordoen.

**Basiseisen**

Alle CAPRA-handschoenen voldoen aan de PBM-verordening (EU) 2016/425 en de norm EN ISO 21420:2020.

Verklaring van overeenstemming voor dit product is te vinden op onze website:

capra.fi

**De handschoenen zijn ontworpen om te beschermen tegen de volgende risico's:**



2121X

**EN 388:2016 +A1:2018 - Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's**

De karakters naast het pictogram, vier cijfers en een of twee letters, geven het beschermingsniveau van de handschoen aan. Hoe hoger de waarde, hoe beter het resultaat. Voorbeeld 1234AB.

- 1) Slijtvastheid: prestatieniveau 0 tot 4
- 2) Snijbescherming, couptest: prestatieniveau 1 t/m 4.
- 3) Scheurvastheid: prestatieniveau 1 tot 4.
- 4) Perforatieweerstand: prestatieniveau 1 tot 4.

**Handschoenmarkering**

De testresultaten voor elk model staan vermeld op de handschoen en/of op de verpakking, in onze catalogus en op onze webpagina's.

**Opslag:**

Bewaar de handschoenen op een donkere, koele en droge plaats in de originele verpakking.

De mechanische eigenschappen van de handschoen worden niet aangetast als ze op de juiste manier worden bewaard. De houdbaarheid is niet te bepalen en is afhankelijk van het beoogde gebruik en de bewaarcondities.

**Beschikbaarheid:**

Gooi de gebruikte handschoenen weg in overeenstemming met de vereisten van elk land en/of regio.

**Schoonmaken/wassen:**

Behaalde testresultaten zijn gegarandeerd voor nieuwe en ongewassen handschoenen. Het effect van wassen op de beschermende eigenschappen van de handschoenen is niet getest, tenzij gespecificeerd.

**Wasvoorschrift:** Volg de aangegeven wasvoorschriften. Als er geen wasinstructies zijn vermeld, wassen met milde zeep, aan de lucht laten drogen.

**Website:** Meer informatie kan worden verkregen op [capra.fi](http://capra.fi)