

Gebrauchsanweisung

DE

Gebrauchsanweisung für CAPRAs Schutzhandschuhe und Armschützer für

allgemeiner Gebrauch

CE-Kategorie 2, Schutz bei mittlerem Risiko einer schweren Verletzung

Verwendungszweck

Die Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen

Dieser Handschuh ist kürzer als die Standardlänge nach EN420 in

um die Einsatzflexibilität bei Montagearbeiten und leichteren Arbeitsaufgaben zu maximieren.

Wir empfehlen, die Handschuhe zu testen und auf Beschädigungen zu prüfen

vor Gebrauch.

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers gemeinsam mit dem Benutzer zu analysieren, ob jeder Handschuh gegen die Risiken schützt, die in einer bestimmten Arbeitssituation auftreten können.

Grundlegende Anforderungen

Alle CAPRA Handschuhe entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der Norm EN ISO 21420:2020.

Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie auf unserer Website:

capra.fi

Die Handschuhe sollen vor folgenden Risiken schützen:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Zeichen neben dem Piktogramm, vier Zahlen und ein oder zwei Buchstaben, geben die Schutzstufe des Handschuhs an. Je höher der Wert, desto besser das Ergebnis. Beispiel 1234AB.

- 1) Abriebfestigkeit: Leistungsstufe 0 bis 4
- 2) Schnittschutz, Putschtest: Leistungsstufe 1 bis 4.
- 3) Reißfestigkeit: Leistungsstufe 1 bis 4.
- 4) Pannensicherheit: Leistungsstufe 1 bis 4.

Handschuhkennzeichnung

Die Testergebnisse für jedes Modell sind auf dem Handschuh und/oder seiner Verpackung, in unserem Katalog und auf unseren Webseiten gekennzeichnet.

Lagerung:

Lagern Sie die Handschuhe in der Originalverpackung dunkel, kühl und trocken.

Die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs werden bei sachgemäßer Lagerung nicht beeinträchtigt. Die Haltbarkeit kann nicht bestimmt werden und ist abhängig von der beabsichtigten Verwendung und den Lagerbedingungen.

Verfügung:

Entsorgen Sie die gebrauchten Handschuhe gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes und/oder der Region.

Reinigung/Waschen:

Erreichte Testergebnisse werden für neue und ungewaschene Handschuhe garantiert. Die Auswirkung des Waschens auf die Schutzeigenschaften der Handschuhe wurde nicht getestet, sofern nicht anders angegeben.

Waschanleitung: Befolgen Sie die angegebenen Waschanleitungen. Wenn keine Waschanleitung angegeben ist, mit milder Seife waschen, an der Luft trocknen.

Website: Weitere Informationen erhalten Sie unter capra.fi