

## Treoracha le haghaidh Úsáide

### GA

#### Treoir úsáide do lámhainní cosanta agus gardaí láimhe CAPRA le haghaidh úsáid ghinearálta

**Catagóir CE 2**, cosaint nuair a bhíonn riosca meánach díobhála tromchúiseach ann

#### Úsáid

Ní dhéanfar na lámhainní a chaitheamh nuair a bhíonn an baol ann go mbeifear ag gabháil do chodanna gluaisteacha meaisíní

**Tá an glove seo níos giorra ná an fad caighdeánach de réir EN420** in chun an tsolúbthacht úsáide a uasmhéadú ag obair tionóil agus tascanna oibre níos éadroime.

#### Molaimid na lámhainní a thástáil agus a sheiceáil le haghaidh damáistí roimh úsáid.

Tá freagracht ar an bhfostóir in éineacht leis an úsáideoir anailís a dhéanamh an dtugann gach lámhainní cosaint ar na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist in aon chás áirithe oibre.

#### Éilimh bhunúsacha

Freagraíonn gach lámhainní CAPRA do Rialachán TCP (AE) 2016/425 agus do chaighdeán EN ISO 21420:2020.

Is féidir Dearbhú Comhréireachta don táirge seo a fháil ar ár suíomh Gréasáin:

capra.fi

#### Tá na lámhainní deartha chun cosaint a dhéanamh ar na rioscaí seo a leanas:



2121X

#### EN 388:2016 +A1:2018 - Lámhainní cosanta in aghaidh rioscaí meicniúla

Léiríonn na carachtair in aice leis an bpicteagram, ceithre uimhir agus litir amháin nó dhó, leibhéal cosanta na lámhainní. Dá airde luach an toradh is fearr. Sampla 1234AB.

- 1) Friotaíocht abrasion: leibhéal feidhmíochta 0 go 4
- 2) Cosaint gearrtha, tástáil coup: leibhéal feidhmíochta 1 go 4.
- 3) Friotaíocht cuimilt: leibhéal feidhmíochta 1 go 4.
- 4) Friotaíocht puncture: leibhéal feidhmíochta 1 go 4.

#### Marcáil lámhainní

Tá torthaí tástála do gach samhail marcáilte ar an lámhainní agus/nó ar a phacáistiú, inár gcatagóir agus ar ár leathanaigh ghréasáin.

#### Stóráil:

Stóráil na lámhainní in áit dorcha, fionnuar agus tirim ina bpacáistiú bunaidh.

Ní dhéanfar difear d'airíonna meicniúla an glove nuair a stóráiltear i gceart é. Ní féidir an seilfré a chinneadh agus braitheann sé ar na coinníollacha úsáide agus stórála atá beartaithe.

#### Diúscairt:

Déan na lámhainní úsáide a dhiúscairt i gcomhréir le ceanglais gach tíre agus/nó réigiúin.

#### Glanadh/níochán:

Rátháitear torthaí tástála bainte amach do lámhainní nua agus neamhnite. Ní dhearnadh tástáil ar éifeacht níocháin ar airíonna cosanta na lámhainní mura sonraítear é.

**Treoracha nócháin:** Lean na treoracha nócháin sonraithe. Mura bhfuil aon treoracha nócháin sonraithe, nigh le gallúnach éadrom, aer tirim.

**Suíomh Gréasáin:** Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó [capra.fi](http://capra.fi)