

Istruzioni per l'uso

IT

Istruzioni per l'uso dei guanti protettivi e dei parabraccia CAPRA per uso generale

CE categoria 2, protezione quando c'è un rischio medio di lesioni gravi

Utilizzo

I guanti non devono essere indossati in caso di rischio di impigliamento con parti mobili delle macchine

Questo guanto è più corto della lunghezza standard secondo EN420 pollici al fine di massimizzare la flessibilità di utilizzo durante i lavori di assemblaggio e le attività lavorative più leggere.

Si consiglia di testare i guanti e verificare la presenza di danni prima dell'uso.

È responsabilità del datore di lavoro, insieme all'utilizzatore, analizzare se ciascun guanto protegge dai rischi che possono presentarsi in una determinata situazione lavorativa.

Richieste di base

Tutti i guanti CAPRA sono conformi al regolamento DPI (UE) 2016/425 e alla norma EN ISO 21420:2020.

La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile sul nostro sito Web:

capra.fi

I guanti sono progettati per proteggere dai seguenti rischi:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici

I caratteri accanto al pittogramma, quattro numeri e una o due lettere, indicano il livello di protezione del guanto. Maggiore è il valore, migliore è il risultato. Esempio 1234AB.

- 1) Resistenza all'abrasione: livello di prestazione da 0 a 4
- 2) Protezione dal taglio, test colpo di stato: livello di prestazione da 1 a 4.
- 3) Resistenza allo strappo: livello di prestazione da 1 a 4.
- 4) Resistenza alla perforazione: livello di prestazione da 1 a 4.

Marchatura del guanto

I risultati dei test per ogni modello sono riportati sul guanto e/o sulla sua confezione, nel nostro catalogo e nelle nostre pagine web.

Magazzinaggio:

Conservare i guanti in un luogo buio, fresco e asciutto nella loro confezione originale.

Le proprietà meccaniche del guanto non saranno alterate se conservato correttamente. La durata di conservazione non può essere determinata e dipende dall'uso previsto e dalle condizioni di conservazione.

Disposizione:

Smaltire i guanti usati in conformità con i requisiti di ciascun paese e/o regione.

Pulizia/lavaggio:

I risultati dei test ottenuti sono garantiti per guanti nuovi e non lavati. L'effetto del lavaggio sulle proprietà protettive dei guanti non è stato testato se non specificato.

lavaggio: seguire le istruzioni di lavaggio specificate. Se non sono specificate istruzioni di lavaggio, lavare con sapone neutro, asciugare all'aria.

Sito web: Ulteriori informazioni possono essere ottenute da capra.fi