

Instruksjoner for bruk

NO

Bruksanvisning for CAPRAs vernehansker og armbeskyttere for generell bruk

CE kategori 2, beskyttelse når det er middels risiko for alvorlig skade

Bruk

Hanskene skal ikke brukes når det er fare for sammenfiltring med bevegelige deler av maskiner

Denne hansken er kortere enn standardlengden i henhold til EN420 in for å maksimere fleksibiliteten ved bruk ved monteringsarbeid og lettere arbeidsoppgaver.

Vi anbefaler at hanskene testes og sjekkes for skader før bruk.

Det er arbeidsgivers ansvar sammen med bruker å analysere om hver hanske beskytter mot de risikoer som kan oppstå i en gitt arbeidssituasjon.

Grunnleggende krav

Alle CAPRA hansker samsvarer med PPE-forordningen (EU) 2016/425 og standarden EN ISO 21420:2020.

Samsvarserklæring for dette produktet finner du på vår nettside: capra.fi

Hanskene er designet for å beskytte mot følgende risikoer:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Vernehansker mot mekaniske farer

Tegnene ved siden av piktogrammet, fire tall og en eller to bokstaver, indikerer beskyttelsesnivået til hansken. Jo høyere verdi, jo bedre resultat. Eksempel 1234AB.

- 1) Slitasjemotstand: ytelsesnivå 0 til 4
- 2) Kuttbeskyttelse, kuppstest: ytelsesnivå 1 til 4.
- 3) Rivemotstand: ytelsesnivå 1 til 4.
- 4) Punkteringsmotstand: ytelsesnivå 1 til 4.

Hanskemerking

Testresultater for hver modell er merket på hansken og/eller på emballasjen, i vår katalog og på våre nettsider.

Oppbevaring:

Oppbevar hanskene på et mørkt, kjølig og tørt sted i originalemballasjen. Hanskens mekaniske egenskaper vil ikke bli påvirket ved riktig oppbevaring. Holdbarheten kan ikke bestemmes og er avhengig av tiltenkt bruk og oppbevaringsforhold.

Avhending:

Kast de brukte hanskene i samsvar med kravene i hvert land og/eller region.

Rengjøring/vask:

Oppnådde testresultater er garantert for nye og uvaskede hansker. Effekten av vask på hanskenes beskyttende egenskaper er ikke testet med mindre det er spesifisert.

Vaskeanvisning: Følg spesifisert vaskeanvisning. Hvis ingen vaskeanvisning er spesifisert, vask med mild såpe, lufttørk.

Nettsted: Ytterligere informasjon kan fås fra capra.fi