

## Instruções de uso

PT

### **Instrução de uso das luvas de proteção e protetores de braço da CAPRA para uso geral**

**CE categoria 2**, proteção quando há um risco médio de ferimentos graves  
**Uso**

As luvas não devem ser usadas quando houver risco de emaranhamento com partes móveis de máquinas

**Esta luva é mais curta do que o comprimento padrão de acordo com EN420** em

para maximizar a flexibilidade de uso no trabalho de montagem e tarefas de trabalho mais leves.

**Recomendamos que as luvas sejam testadas e verificadas quanto a danos antes de usar.**

É responsabilidade do empregador, juntamente com o usuário, analisar se cada luva protege contra os riscos que podem surgir em qualquer situação de trabalho.

#### **Demandas básicas**

Todas as luvas CAPRA correspondem ao regulamento de EPI (UE) 2016/425 e à norma EN ISO 21420:2020.

A Declaração de Conformidade deste produto pode ser encontrada em nosso site:

capra.fi

**As luvas são projetadas para proteger contra os seguintes riscos:**



2121X

#### **EN 388:2016 +A1:2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos**

Os caracteres ao lado do pictograma, quatro números e uma ou duas letras, indicam o nível de proteção da luva. Quanto maior o valor melhor resultado. Exemplo 1234AB.

- 1) Resistência à abrasão: nível de desempenho 0 a 4
- 2) Proteção contra corte, teste de golpe: nível de desempenho 1 a 4.
- 3) Resistência ao rasgo: nível de desempenho 1 a 4.
- 4) Resistência à perfuração: nível de desempenho 1 a 4.

#### **Marcação de luvas**

Os resultados dos testes para cada modelo estão marcados na luva e/ou na embalagem, no nosso catálogo e nas nossas páginas web.

#### **Armazenar:**

Guarde as luvas em local escuro, fresco e seco em sua embalagem original. As propriedades mecânicas da luva não serão afetadas quando armazenadas adequadamente. O prazo de validade não pode ser determinado e depende do uso pretendido e das condições de armazenamento.

#### **Disposição:**

Descarte as luvas usadas de acordo com os requisitos de cada país e/ou região.

#### **Limpeza/lavagem:**

Os resultados dos testes alcançados são garantidos para luvas novas e não lavadas. O efeito da lavagem nas propriedades protetoras das luvas não foi testado, a menos que especificado.

**lavagem:** Siga as instruções de lavagem especificadas. Se nenhuma instrução de lavagem for especificada, lave com sabão neutro e seque ao ar.

**Site:** Mais informações podem ser obtidas em [capra.fi](http://capra.fi)