

Brugsanvisning

DA

Brugsanvisning til CAPRAs beskyttelseshandsker og armbeskyttere til generel brug

CE kategori 2, beskyttelse, når der er middel risiko for alvorlig skade

Brug

Handskerne må ikke bæres, når der er risiko for sammenfiltring med bevægelige dele af maskiner

Denne handske er kortere end standardlængden i henhold til EN420 in for at maksimere fleksibiliteten ved brug ved montagearbejde og lettere arbejdsopgaver.

Vi anbefaler, at handskerne testes og kontrolleres for skader før brug.

Det er arbejdsgiverens ansvar sammen med brugeren at analysere, om hver handske beskytter mod de risici, der kan opstå i en given arbejdssituation.

Grundlæggende krav

Alle CAPRA-handsker svarer til PPE-forordningen (EU) 2016/425 og standarden EN ISO 21420:2020.

Overensstemmelseserklæring for dette produkt kan findes på vores hjemmeside:

capra.fi

Handskerne er designet til at beskytte mod følgende risici:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Tegnene ved siden af pictogrammet, fire tal og et eller to bogstaver, angiver handskens beskyttelsesniveau. Jo højere værdi, jo bedre resultat. Eksempel 1234AB.

- 1) Slidstyrke: præstationsniveau 0 til 4
- 2) Skærbeskyttelse, kuptest: præstationsniveau 1 til 4.
- 3) Rivemodstand: præstationsniveau 1 til 4.
- 4) Punkteringsmodstand: præstationsniveau 1 til 4.

Handskemærkning

Testresultater for hver model er markeret på handskens og/eller på dens emballage, i vores katalog og på vores websider.

Opbevaring:

Opbevar handskerne på et mørkt, køligt og tørt sted i deres originale emballage.

Handskens mekaniske egenskaber vil ikke blive påvirket, når den opbevares korrekt. Holdbarheden kan ikke bestemmes og afhænger af den påtænkte brug og opbevaringsbetingelser.

Bortskaffelse:

Bortskaf de brugte handsker i overensstemmelse med kravene i hvert land og/eller region.

Rengøring/vask:

Opnåede testresultater er garanteret for nye og uvaskede handsker. Effekten af vask på handskernes beskyttende egenskaber er ikke testet, medmindre det er angivet.

Vaskeanvisning: Følg den angivne vaskeanvisning. Hvis der ikke er angivet nogen vaskeanvisning, vask med mild sæbe, lufttørre.

Hjemmeside: Yderligere information kan fås på capra.fi