

Käyttöohjeet

FI

Käyttöohje CAPRA:n suojakäsineille ja käsivarsisuojuille

yleinen käyttö

CE-luokka 2, suoja, kun vakavan loukkaantumisen riski on keski-suuri

Käyttö

Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa vaara, että ne takertuvat koneen liikkuviin osiin

Tämä käsine on lyhyempi kuin standardipituus standardin EN420 mukaan maksimoidakseen käytön joustavuuden kokoonpanotöissä ja kevyemmissä työtehtävissä.

Suosittelemme, että käsineet testataan ja tarkastetaan vaurioiden varalta

ennen käyttöä.

Työnantajan vastuulla on yhdessä käyttäjän kanssa analysoida, suojaako kukin käsine riskieltä, joita voi esiintyä kussakin työtilanteessa.

Perusvaatimukset

Kaikki CAPRA-käsineet vastaavat PPE-asetusta (EU) 2016/425 ja standardia EN ISO 21420:2020.

Tämän tuotteen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy verkkosivuiltamme:

capra.fi

Käsineet on suunniteltu suojaamaan seuraavia riskejä vastaan:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

Piktogrammin vieressä olevat merkit, neljä numeroa ja yksi tai kaksi kirjainta, osoittavat käsineen suojaustason. Mitä suurempi arvo, sitä parempi tulos. Esimerkki 1234AB.

- 1) Kulutuskestävyys: suorituskykytaso 0-4
- 2) Viiltosuojaus, vallankaappaustesti: suorituskykytaso 1-4.
- 3) Repäisylujuus: suorituskykytaso 1-4.
- 4) Pistonkestävyys: suorituskykytaso 1-4.

Käsineiden merkintä

Jokaisen mallin testitulokset on merkitty käsineeseen ja/tai sen pakkaukseen, luetteloimme ja verkkosivuillemme.

Varastointi:

Säilytä käsineet pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa alkuperäispakkauksissaan.

Asianmukainen säilytys ei vaikuta käsineen mekaanisiin ominaisuuksiin. Säilyvyysaikaa ei voida määrittää, ja se riippuu käyttötarkoituksesta ja säilytysolosuhteista.

Hävittäminen:

Hävitä käytetyt käsineet kunkin maan ja/tai alueen vaatimusten mukaisesti.

Puhdistus/pesu:

Saavutetut testitulokset taataan uusille ja pesemättömille käsineille. Pesun vaikutusta käsineiden suojaominaisuuksiin ei ole testattu, ellei toisin mainita.

Pesuohteet: Noudata annettuja pesuohteita. Jos pesuohteita ei ole annettu, pese miedolla saippualla, ilma-kuivaa.

Verkkosivusto: Lisätietoja saat osoitteesta capra.fi