

Használati útmutató

HU

Használati utasítás a CAPRA védőkesztyűihez és karvédőihez

Általános használat

CE 2. kategória, védelem, ha közepes a súlyos sérülésveszély

Használat

A kesztyűt nem szabad viselni, ha fennáll a gép mozgó alkatrészeibe való belegabalyodás veszélye

az **EN420 szabvány szerinti standard hosszúság**

a felhasználás rugalmasságának maximalizálása érdekében az összeszerelési munkáknál és a könnyebb munkafeladatoknál.

Javasoljuk, hogy a kesztyűt teszteljék és ellenőrizzék a sérüléseket használat előtt.

A munkáltató felelőssége a felhasználóval közösen elemezni, hogy az egyes kesztyűk védelmet nyújtanak-e az adott munkahelyzetben előforduló kockázatokkal szemben.

Alapvető igények

Minden CAPRA kesztyű megfelel az (EU) 2016/425 PPE rendeletnek és az EN ISO 21420:2020 szabványnak.

A termék megfelelőségi nyilatkozata megtalálható weboldalunkon:
capra.fi

A kesztyűt úgy tervezték, hogy megvédjen a következő kockázatoktól:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Védőkesztyűk a mechanikai kockázatok ellen

A pictogram melletti karakterek, négy szám és egy vagy két betű jelzi a kesztyű védelmi szintjét. Minél magasabb az érték, annál jobb az eredmény. 1234AB példa.

- 1) Kopásállóság: 0-4 teljesítményszint
- 2) Vágás elleni védelem, puccspróba: 1-4 teljesítményszint.
- 3) Szakadásállóság: 1-4 teljesítményszint.
- 4) Szúrásállóság: 1-4 teljesítményszint.

Kesztyű jelölés

Az egyes modellek teszteredményei fel vannak tüntetve a kesztyűn és/vagy a csomagolásán, katalógusunkban és weboldalainkon.

Tárolás:

A kesztyűt sötét, hűvös és száraz helyen tárolja az eredeti csomagolásukban.

A kesztyű mechanikai tulajdonságai nem változnak a megfelelő tárolás során. Az eltarthatósági idő nem határozható meg, és a tervezett felhasználástól és tárolási körülményektől függ.

Ártalmatlanítás:

A használt kesztyűt az egyes országok és/vagy régiók követelményeinek megfelelően dobja ki.

Tisztítás/mosás:

Az új és nem mosott kesztyűk esetében az elért teszteredmények garantáltak. A mosás hatását a kesztyű védő tulajdonságaira nem vizsgálták, hacsak nincs előírva.

Mosási útmutató: Kövesse a megadott mosási utasításokat. Ha nincs megadva mosási utasítás, mossa le enyhe szappannal, szárítsa meg levegőn.

capra.fi oldalon szerezhetők be