

Инструкции по применению

RU

Инструкция по применению защитных перчаток и нарукавников CAPRA для

общее использование

СЕ категория 2, защита при среднем риске серьезной травмы

Применение

Перчатки не следует надевать, если существует риск зацепления за движущиеся части машин.

Эта перчатка короче стандартной длины в соответствии с EN420 в чтобы максимизировать гибкость использования при монтажных работах и более легких рабочих задачах.

Мы рекомендуем протестировать перчатки и проверить их на наличие повреждений.

перед использованием.

Работодатель вместе с пользователем несет ответственность за анализ того, защищает ли каждая перчатка от рисков, которые могут возникнуть в любой конкретной рабочей ситуации.

Основные требования

Все перчатки CAPRA соответствуют Регламенту СИЗ (ЕС) 2016/425 и стандарту EN ISO 21420:2020.

Декларацию о соответствии на данный продукт можно найти на нашем сайте:

Капра.фи

Перчатки предназначены для защиты от следующих рисков:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Защитные перчатки от механических рисков.

Знаки рядом с пиктограммой, четыре цифры и одна или две буквы, указывают уровень защиты перчатки. Чем выше значение, тем лучше результат. Пример 1234AB.

- 1) Стойкость к истиранию: уровень производительности от 0 до 4
- 2) Защита от порезов, испытание на переворот: уровень производительности от 1 до 4.
- 3) Сопротивление разрыву: уровень производительности от 1 до 4.
- 4) Сопротивление проколу: уровень производительности от 1 до 4.

Маркировка перчаток

Результаты тестирования каждой модели указаны на перчатке и/или ее упаковке, в нашем каталоге и на наших веб-страницах.

Хранилище:

Храните перчатки в темном, прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке.

Механические свойства перчатки не пострадают при правильном хранении. Срок годности не может быть определен и зависит от предполагаемого использования и условий хранения.

Утилизация:

Утилизируйте использованные перчатки в соответствии с требованиями каждой страны и/или региона.

Чистка/стирка:

Достигнутые результаты испытаний гарантируются для новых и немых перчаток. Влияние стирки на защитные свойства перчаток не тестировалось, если не указано иное.

Инструкции по стирке: Следуйте указанным инструкциям по стирке. Если инструкции по стирке не указаны, постирайте мягким мылом, высушите на воздухе.

Веб-сайт: Дополнительную информацию можно получить на сайте cpra.fi.