

Inštrukcie na používanie

EN

Návod na použitie ochranných rukavíc a chráničov rúk CAPRA pre všeobecné použitie

Kategória CE 2, ochrana pri strednom riziku vážneho zranenia

Použitie

Rukavice sa nesmú nosiť, ak existuje riziko zapletenia sa do pohyblivých častí strojov

Táto rukavica je kratšia ako štandardná dĺžka podľa EN420 palcov s cieľom maximalizovať flexibilitu použitia pri montážnych prácach a ľahších pracovných úlohách.

Odporúčame, aby ste rukavice otestovali a skontrolovali, či nie sú poškodené pred použitím.

Je zodpovednosťou zamestnávateľa spolu s používateľom analyzovať, či každá rukavica chráni pred rizikami, ktoré sa môžu vyskytnúť v danej pracovnej situácii.

Základné nároky

Všetky rukavice CAPRA zodpovedajú nariadeniu OOP (EÚ) 2016/425 a norme EN ISO 21420:2020.

Vyhlasenie o zhode pre tento produkt nájdete na našej webovej stránke: capra.fi

Rukavice sú navrhnuté tak, aby chránili pred nasledujúcimi rizikami:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

Znaky vedľa piktogramu, štyri čísla a jedno alebo dve písmená, označujú úroveň ochrany rukavice. Čím vyššia hodnota, tým lepší výsledok. Príklad 1234AB.

- 1) Odolnosť proti oderu: úroveň výkonu 0 až 4
- 2) Ochrana proti prerezaniu, test prevratu: úroveň výkonu 1 až 4.
- 3) Odolnosť proti roztrhnutiu: úroveň výkonu 1 až 4.
- 4) Odolnosť proti prepichnutiu: úroveň výkonu 1 až 4.

Označenie rukavíc

Výsledky testov pre každý model sú vyznačené na rukavici a/alebo na jej obale, v našom katalógu a na našich webových stránkach.

Ukladací priestor:

Rukavice skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste v pôvodnom obale.

Pri správnom skladovaní nebudú ovplyvnené mechanické vlastnosti rukavice. Čas použiteľnosti nie je možné určiť a závisí od zamýšľaného použitia a podmienok skladovania.

Dispozícia:

Použitú rukavice zlikvidujte v súlade s požiadavkami každej krajiny a/alebo regiónu.

Čistenie/umývanie:

Dosiahnuté výsledky testov sú zaručené pre nové a neprané rukavice. Vplyv prania na ochranné vlastnosti rukavíc nebol testovaný, pokiaľ nie je uvedené inak.

Pokyny na pranie: Dodržujte uvedené pokyny na pranie. Ak nie sú uvedené žiadne pokyny na pranie, umyte jemným mydlom a vysušte na vzduchu.

Web: Ďalšie informácie možno získať na capra.fi