

Navodila za uporabo

EN

Navodila za uporabo zaščitnih rokavic in ščitnikov za roke CAPRA splošno uporabo

CE kategorija 2, zaščita pri srednji nevarnosti resnih poškodb

Uporaba

Rokavic ne nosite, kadar obstaja nevarnost zapletanja v gibljive dele strojev

Ta rokavica je krajša od standardne dolžine v skladu z EN420 in

da bi povečali fleksibilnost uporabe pri montažnih delih in lažjih delovnih nalogah.

Priporočamo, da so rokavice testirane in pregledane glede poškodb pred uporabo.

Odgovornost delodajalca in uporabnika je, da analizirata, ali vsaka rokavica ščiti pred tveganji, ki se lahko pojavijo v kateri koli dani delovni situaciji.

Osnovne zahteve

Vse rokavice CAPRA ustrezajo uredbi PPE (EU) 2016/425 in standardu EN ISO 21420:2020.

Izjavo o skladnosti za ta izdelek lahko najdete na naši spletni strani:

capra.fi

Rokavice so zasnovane za zaščito pred naslednjimi nevarnostmi:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem

Znaki ob piktogramu, štiri številke in ena ali dve črki, označujejo stopnjo zaščite rokavice. Višja kot je vrednost, boljši je rezultat. Primer 1234AB.

- 1) Odpornost proti obrabi: raven zmogljivosti od 0 do 4
- 2) Zaščita pred urezninami, preskus udarca: stopnja delovanja 1 do 4.
- 3) Odpornost na trganje: raven zmogljivosti 1 do 4.
- 4) Odpornost na predrtje: stopnja zmogljivosti 1 do 4.

Oznaka rokavic

Rezultati testiranja za vsak model so označeni na rokavici in/ali njeni embalaži, v našem katalogu in na naših spletnih straneh.

Shranjevanje:

Rokavice hranite v temnem, hladnem in suhem prostoru v originalni embalaži.

Pravilno shranjene rokavice ne bodo vplivale na mehanske lastnosti. Rok uporabnosti ni mogoče določiti in je odvisen od predvidene uporabe in pogojev shranjevanja.

Odstranjevanje:

Uporabljene rokavice zavržite v skladu z zahtevami posamezne države in/ali regije.

Čiščenje/pranje:

Doseženi rezultati testa so zagotovljeni za nove in neoprane rokavice. Učinek pranja na zaščitne lastnosti rokavic ni bil preizkušen, razen če je določeno.

Navodila za pranje: Upoštevajte navedena navodila za pranje. Če ni navodil za pranje, operite z blagim milom in posušite na zraku.

Spletna stran: Dodatne informacije lahko dobite na capra.fi