

Instrucciones de uso

ES

Instrucciones de uso de los guantes de protección y protectores de brazos CAPRA para uso general

CE categoría 2, protección cuando existe un riesgo medio de lesión grave
Uso

Los guantes no deben usarse cuando exista el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

Este guante es más corto que la longitud estándar según EN420 en para maximizar la flexibilidad de uso en trabajos de montaje y tareas de trabajo más ligeras.

Recomendamos que los guantes sean probados y revisados por daños. antes de usar.

Es responsabilidad del empresario junto con el usuario analizar si cada guante protege frente a los riesgos que pueden presentarse en una determinada situación de trabajo.

Demandas básicas

Todos los guantes CAPRA cumplen con el reglamento EPI (UE) 2016/425 y la norma EN ISO 21420:2020.

La declaración de conformidad de este producto se puede encontrar en nuestro sitio web:

capra.fi

Los guantes están diseñados para proteger contra los siguientes riesgos:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos

Los caracteres junto al pictograma, cuatro números y una o dos letras, indican el nivel de protección del guante. Cuanto mayor sea el valor, mejor será el resultado. Ejemplo 1234AB.

- 1) Resistencia a la abrasión: nivel de rendimiento de 0 a 4
- 2) Protección contra cortes, prueba de golpe: nivel de rendimiento 1 a 4.
- 3) Resistencia al desgarro: nivel de rendimiento 1 a 4.
- 4) Resistencia a la perforación: nivel de rendimiento 1 a 4.

marcado de guantes

Los resultados de las pruebas para cada modelo están marcados en el guante y/o en su empaque, en nuestro catálogo y en nuestras páginas web.

Almacenamiento:

Guarde los guantes en un lugar oscuro, fresco y seco en su embalaje original.

Las propiedades mecánicas del guante no se verán afectadas si se almacena correctamente. La vida útil no se puede determinar y depende del uso previsto y las condiciones de almacenamiento.

Desecho:

Deseche los guantes usados de acuerdo con los requisitos de cada país y/o región.

Limpieza/lavado:

Los resultados obtenidos en las pruebas están garantizados para guantes nuevos y sin lavar. No se ha probado el efecto del lavado sobre las propiedades protectoras de los guantes, a menos que se especifique lo contrario.

lavado: Siga las instrucciones de lavado especificadas. Si no se especifican instrucciones de lavado, lavar con jabón suave, secar al aire.

Sitio web: Se puede obtener más información en capra.fi