

Användningsinstruktioner

SV

Bruksanvisning för CAPRAs skyddshandskar och armskydd för allmän användning

CE kategori 2, skydd när det finns en medelrisk för allvarliga skador

Användande

Handskarna ska inte bäras när det finns risk för intrassling med rörliga delar av maskiner

Denna handske är kortare än standardlängden enligt EN420 tum

för att maximera flexibiliteten i användningen vid monteringsarbete och lättare arbetsuppgifter.

Vi rekommenderar att handskarna testas och kontrolleras för skador innan användning.

Det är arbetsgivarens ansvar att tillsammans med användaren analysera om varje handske skyddar mot de risker som kan uppstå i en given arbetssituation.

Grundläggande krav

Alla CAPRA-handskar motsvarar PPE-förordningen (EU) 2016/425 och standarden EN ISO 21420:2020.

Försäkran om överensstämmelse för denna produkt finns på vår webbplats:

capra.fi

Handskarna är designade för att skydda mot följande risker:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

Tecknen bredvid piktogrammet, fyra siffror och en eller två bokstäver, indikerar handskens skydds nivå. Ju högre värde desto bättre resultat. Exempel 1234AB.

- 1) Nötningsbeständighet: prestandanivå 0 till 4
- 2) Skärskydd, kuppptest: prestandanivå 1 till 4.
- 3) Rivhållfasthet: prestandanivå 1 till 4.
- 4) Punkteringsmotstånd: prestandanivå 1 till 4.

Handskmärkning

Testresultat för varje modell är markerade på handsken och/eller på dess förpackning, i vår katalog och på våra webbsidor.

Lagring:

Förvara handskarna mörkt, svalt och torrt i originalförpackningen.

De mekaniska egenskaperna hos handsken kommer inte att påverkas vid korrekt förvaring. Hållbarheten kan inte fastställas och är beroende av avsedd användning och lagringsförhållanden.

Förfogande:

Kassera de använda handskarna i enlighet med kraven i varje land och/eller region.

Städning/tvätt:

Uppnådda testresultat garanteras för nya och otvättade handskar. Effekten av tvätt på handskarnas skyddsegenskaper har inte testats om inget annat anges.

Tvättråd: Följ de angivna tvättråden. Om inga tvättråd anges, tvätta med mild tvål, lufttorka.

Webbplats: Ytterligare information kan erhållas från

capra.fi