

Kullanım için talimatlar

TR

CAPRA'nın koruyucu eldivenleri ve kol koruyucuları için kullanım talimatı

Genel kullanım

CE kategorisi 2, orta derecede ciddi yaralanma riski olduğunda koruma kullanım

Makinelerin hareketli parçalarına dolanma riski olduğunda eldiven giyilmemelidir.

Bu eldiven EN420'ye göre standart uzunluktan daha kısadır .

montaj işlerinde ve daha hafif iş görevlerinde kullanım esnekliğini en üst düzeye çıkarmak için.

Eldivenlerin test edilip hasarlara karşı kontrol edilmesini öneririz.

kullanmadan önce.

Her bir eldivenin herhangi bir çalışma durumunda ortaya çıkabilecek risklere karşı koruma sağlayıp sağlamadığını analiz etmek kullanıcıyla birlikte işverenin sorumluluğundadır.

Temel talepler

Tüm CAPRA eldivenleri, KKD düzenlemesi (EU) 2016/425 ve EN ISO 21420:2020 standardına uygundur.

Bu ürün için Uygunluk Beyanı web sitemizde bulunabilir:

capra.fi

Eldivenler aşağıdaki risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır:



2121X

EN 388:2016 +A1:2018 - Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Piktogramın yanındaki karakterler, dört rakam ve bir veya iki harf, eldivenin koruma seviyesini gösterir. Ne kadar yüksek değer o kadar iyi sonuç. Örnek 1234AB.

- 1) Aşınma direnci: performans seviyesi 0 - 4
- 2) Kesilme koruması, darbe testi: performans seviyesi 1 ila 4.
- 3) Yırtılma direnci: performans seviyesi 1 ila 4.
- 4) Delinme direnci: performans seviyesi 1 ila 4.

Eldiven işaretleme

Her model için test sonuçları eldivenin üzerinde ve/veya ambalajında, kataloğumuzda ve web sayfalarımızda işaretlenmiştir.

Depolamak:

Eldivenleri orijinal ambalajlarında karanlık, serin ve kuru bir yerde saklayın. Eldivenin mekanik özellikleri, uygun şekilde saklandığında etkilenmeyecektir. Raf ömrü belirlenemez ve kullanım amacına ve saklama koşullarına bağlıdır.

İmha etmek:

Kullanılmış eldivenleri her ülkenin ve/veya bölgenin gereksinimlerine göre atın.

Temizleme/yıkama:

Elde edilen test sonuçları, yeni ve yıkanmamış eldivenler için garantilidir. Yıkamanın eldivenlerin koruyucu özellikleri üzerindeki etkisi, belirtilmediği sürece test edilmemiştir.

Yıkama talimatları: Belirtilen yıkama talimatlarına uyunuz. Yıkama talimatı belirtilmemişse, yumuşak sabunla yıkayın, havada kurutun.

Web sitesi: Daha fazla bilgi capra.fi'den alınabilir .